

OL 90 N Klapp auswärts Anwendungsfälle	Rechteckfenster **mit Schere L und Handhebel** links oder rechts	Rechteckfenster **mit Schere R und Handhebel** links oder rechts	Rechteckfenster **mit Schere L und Eckwinkelgetriebe** links	Rechteckfenster **mit Schere R und Eckwinkelgetriebe** links	Rechteckfenster **mit Schere L und Eckwinkelgetriebe** rechts	Rechteckfenster **mit Schere R und Eckwinkelgetriebe** rechts	Rechteckfenster **mit Schere L und Vertikalgetriebe** links oder rechts	Rechteckfenster **mit Schere R und Vertikalgetriebe** links oder rechts	Rechteckfenster **mit Schere L und Horizontalgetriebe** links oder rechts	Rechteckfenster **mit Schere R und Horizontalgetriebe** links oder rechts
Schere für Klappflg. aw mit Flügelbock, DIN L, LT 0-30 mm 72-838977 silberfarben 72-838993 RAL 9016	X		X		X		X		X	
Schere für Klappflg. aw mit Flügelbock, DIN R, LT 0-30 mm 72-838985 silberfarben 72-839000 RAL 9016		X		X		X		X		X
Handhebel mit Eckumlenkung 72-3955668 silberfarben 72-395684 RAL 9016	X	X								
Eckwinkelgetriebe FZ 90 links 72-304603 verzinkt			X	X						
Eckwinkelgetriebe FZ 90 rechts 72-304611 verzinkt					X	X				
Vertikalgetriebe FZ 91 mit Eckumlenkung 72-333484 silberfarben							X	X		
Getriebe FZ 92 72-304638 silberfarben									X	X

Flügelbreite	380 (600*) - 1200 mm **	1201 - 2400 mm **	2401 - 3600 mm **
Erforderliche Scherenanzahl	1	2	3

* Montageart horizontal | ** Gültig nur für Rechteckfenster

HWS_Kap7_GEZE_OL90N_Klapp_Anwendungsfaelle